HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

Kratki korisnički priručnik

(samo za EU)

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Verzija 0
CRO

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente





Jedinica bubnja
(unaprijed umetnuta)



Kutija za otpadni toner
(unaprijed umetnuta)

Kabel napajanja



Kratki korisnički priručnik

Toner ulošci
(crni, cijan, magenta i žuti; unaprijed umetnuti)



Jedinica remena
(unaprijed umetnuta)



CD-ROM



Sigurnosni priručnik za proizvod

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

NAPOMENA:
- Komponente koje se nalaze u kutiji i priključak utikača za AC napajanje mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Ilustracije u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuju model HL-L9200CDW.
- Morate kupiti odgovarajući kabel sučelja za sučelje koje želite upotrebljavati:

  USB kabel
  Preporučujemo da upotrebljavate USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

  Mrežni kabel
  Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

1 Uklonite pakirni materijal s uređaja











2 Stavite papir u ladicu za papir



Podesite vodilice papira.







3 Povežite kabel napajanja i uključite uređaj





4 Odaberite svoj jezik

1. Pritisnite Settings > `Opce postavke` > `Lokalni jezik`.
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Na dodirnoj ploči uređaja pritisnite .

5 Konfiguracija CD-ROM-om (Windows®)



Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Vrsta veze**.



Za povezivanje USB-om

Za povezivanje žičnom mrežom
Prvo povežite mrežni kabel.

Za povezivanje bežičnom mrežom

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Kraj

NAPOMENA:

Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

Bežična mrežna veza



[**Preporučeno**]
Privremeno upotrijebite USB kabel radi jednostavnog podešavanja.

[Opcija]
Odaberite ako nemate USB kabel.

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Kraj

NAPOMENA:

Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

Konfiguracija bez upotrebe CD-ROM-a (Windows® bez CD-ROM pogona ili Macintosh)

Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom preuzmite s mrežne stranice Brother Solutions Center.
(Za Windows®) solutions.brother.com/windows
(Za Macintosh) solutions.brother.com/mac

Ispisivanje mobilnim uređajem

Ispisujte s mobilnih uređaja pomoću naše besplatne aplikacije „Brother iPrint&Scan”.

1. Uređaj povežite s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN s dodirnog zaslona na uređaju.



Pritisnite WiFi. ▶ Pritisnite `Carob.za post.` ▶ Za bežičnu mrežu pritisnite `Da`. ▶ Odaberite određeni SSID, zatim unesite mrežni ključ.

2. Preuzmite aplikaciju „Brother iPrint&Scan” kako biste uređaj mogli upotrebljavati s mobilnim uređajima.
solutions.brother.com/ips

Kraj